

Udhëzime Përdorimi

Description

Përdorimi i saktë i Frostbuster dhe FrostGuard është shumë i rëndësishëm për të arritur rezultate të mira. Prandaj, ne japim disa udhëzime që, nëse ndiqen, do të përmirësojnë rezultatet.

Herman Miller **Kur të filloni?**

Është shumë e rëndësishme që makineritë tona të nisin në kohë. Ato duhet të fillojnë përpara se temperatura e lagështisë të bjerë nën 0 °C. Prandaj, ju rekomandojmë të filloni në + 0,5 °C (temperatura e lagësht). Kjo është arsyeja pse ne vendosëm temperaturën e alarmit të sistemeve tona të alarmit në + 0,5 °C për sensorin e llambës së lagësht.

Loretta Smith **Temperatura e djegësit?**

Temperatura e ajrit të nxjerrë duhet të jetë rreth 80-85 °C. Është e rëndësishme që të mos kaloni 90 °C. Sidomos në vreshta dhe kur lagështia është e ulët (< 80%), është më mirë të punohet me temperatura më të ulëta (70 deri në 80 °C).

Jeremy Girard **Gaz propan**

Makineritë tona punojnë vetëm me gaz propan. LPG (ose GPL, LP Gas) do të thotë gaz i lëngshëm i naftës, dhe është kryesisht një përzierje e gazit propan dhe butan. Për shkak se përmban shumë butan, do të ngrijë. Hapni gjithmonë të gjitha shishet e gazit sepse në të kundërt, konsumi për shishe është shumë i madh dhe madje edhe shishet e propanit do të ngrijnë.

Udhëzues FrostBuster



Udhëzues FrostGuard



Date Created

2024/06/03

Author

wpadminigita-dev